Hardware Software LoDi-Forum LoDi-Shop LoDi-Live Über uns Service Impressum



LoDi-ProgrammerFX [S88-Commander]

Gerätebaum Geräteeditor S88-Einstellungen S88.2-Bus

Kontakt Bemerkungen

Links https://www.lokstoredigital.de https://www.lokstoredigital.de/hardware

www.lokstoredigital.de



S88_Commander ×						
Prog.	Netzwerke	instellur	igen			
CUD-S88-Comman Person and the second	Gerätenar IP-Adress Netzwerk Gateway: Peer UDP-Port: MAC-Adre	me: e: maske: : esse:	S88_Comma 192.168.2.88 255.255.255 192.168.2.1 11092 46:DF:84:56:1	nder 0 02:DS	nden	
▼ S88-Einstellungen					Firmware	
Bus Configuration:	Bus 1 und 2 nach Adressen zusammenführen 👻				Aktive Firmware:	04V02.03
Länge Bus 1:	5					Aktualisiere Firmware
Länge Bus 2:	1					
Busgeschwindigkeit:	Normal			Ŧ		
Einschaltverzögerung Bus 1:	Keine 👻			•		
Einschaltverzögerung Bus 2:	Keine		Ŧ			
Ausschaltverzögerung Bus 1:	Kurz (100 ms)		Ŧ			
Ausschaltverzögerung Bus 2:	Kurz (100 ms)			•		
	Anwe	enden				



29.12.2020

Gerätebaum

Der LoDi-S88-Commander sammelt die Signale der Belegtmelder und leitet sie an die Modellbahn-Steuersoftware weiter.

Alle zum LoDi-S88-Commander gehörigen Geräte sind in blauer Farbe gekennzeichnet. Dieses Prinzip wird auch im Gerätebaum angewendet.

Der LoDi-S88-Commander wird im Gerätebaum wie folgt abgebildet:

- LoDi-S88-Commander: Hier liegen die Geräte- und Netzwerkeinstellungen d LoDi-S88-Commanders.
- S88-Bus: Der S88-Bus bedient die angeschlossenen Belegtmelder.
- Das Kontextmenü enthält den Menüpunkt "Module Suchen". Er ermöglicht das Scannen des S88-Busses nach neuen Geräten.
- Belegtmelder: Unterhalb des S88-Busses werden die gefundenen Belegtmelder in der Reihenfolge der Adressen angezeigt.



- S88_Commander
 - ▼ 588 S88-Bus
 - 📲 [1] Bahnhof Nord
 - 📲 [2] Bahnhof Süd
 - 🌇 [3] Strecke Ost
 - 📲 [4] Strecke West
 - 📲 [5] S-Bahnhoft Ost
 - 📲 [6] S-Bahnhof West

Gerätebaum

Um die Einstellungen zu einem Gerät, Bus 1 oder Bus 2 zu öffnen, genügt es auf den entsprechenden Eintrag im Gerätebaum zu klicken. Der entsprechende Dialog öffnet sich im Hauptbereich.

Um einen Überblick zu erhalten, welches Gerät sich hinter welchem Eintrag verbirgt, kann man die Maus einige Sekunden über den Eintrag im Gerätebaum halten. Das Gerät wird dann mit seinem Bild als Tooltip angezeigt.



- S88_Commander
 - 🔻 🔝 S88-Bus
 - 뻅 [1] Bahnhof Nord
 - 📲 [2] Bahnhof Süd
 - 🌇 [3] Strecke Ost
 - 聸 [4] Strecke West
 - 🎬 [5] S-Bahnhoft Ost
 - 📲 [6] S-Bahnhof West

Geräteeditor

Der Geräteeditor des LoDi-S88-Commanders beinhaltet die folgenden Bereiche:

- **S88-Einstellungen**: Bestimmt das Verhalten des S88-Busses und der Belegtmeldungen
- <u>Netzwerkeinstellungen</u>: Einstellen der IP-Addresse
- <u>Firmware</u>: Update der Firmware des LoDi-Rektors







S88-Einstellungen



- Bus Konfiguration: Bestimmt das Verhalten des S88-Busses. Die folgenden Einstellungen sind möglich:
- Bus 1 und 2 nach Adressen zusammenführen: Die beiden S88-Busanschlüsse werden als ein Bus abgebildet. Dabei geht der LoDi-S88-Commander wie folgt vor:
 - 1.) Die Adressen der LoDi-Rückmelder werden verwendet.
 - 2.) Alle anderen Rückmelder bekommen ihre S88-Adresse anhand ihrer Reihenfolge am Bus. Hierbei werden erst die Adressen aller Module am Bus 1 und dann die Adressen aller Module am Bus 2 vergeben.
- μCon S88-Master Kompatibilitätsmodus: In diesem Modus verhält sich der LoDi-S88-Commander wie der μCon S88-Master von LSdigital. Dieser Modus ermöglicht den Betrieb des LoDi-S88-Commanders an älterer Modellbahn-Steuersoftware.
- Länge Bus 1: Bestimmt die Anzahl der Module am S88-Bus 1. LoDi-Rückmeldemodule werden automatisch gefunden und identifiziert. Ist die angegebene Länge größer als die tatsächliche Buslänge, werden automatisch generische S88-Module angefügt.
- Länge Bus 2: Diese Einstellung verhält sich genauso wie die für Bus 1.

S88-Einstellungen



- Busgeschwindigkeit: Stellt die Geschwindigkeit des S88-Busses ein. Einige spezielle Module vertragen nur die Einstellung "Normal" oder "Langsam". In der Regel sollte "Schnell" funktionieren.
- Schnell: höchste Geschwindigkeit
- Normal: vom S88-Standard definierte Geschwindigkeit
- Langsam: Langsamer als S88-Standard
- Wir Einschaltverzögerung Bus 1: Stellt die Verzögerung für die Belegtmeldung ein. Das Signal muss die angegebene Zeit aktiv sein, bevor es weitergemeldet wird. Im Normalfall sollte die Einstellung "Keine" ausreichen.
- Keine: Die Belegtmeldung wird sofort weitergeleitet
- Kurz (100 ms): Die Belegtmeldung muss 100 ms aktiv sein, bevor sie weitergeleitet wird.
- Mittel (1 s): Die Belegtmeldung muss 1 s aktiv sein, bevor sie weitergeleitet wird.
- Lang (2.5 s): Die Belegtmeldung muss 2,5 s aktiv sein, bevor sie weitergeleitet wird.
- Einschaltverzögerung Bus 2: Diese Einstellung verhält sich genauso wie die für Bus 1.
- Ausschaltverzögerung Bus 1: Stellt die Verzögerung für die Freimeldung ein. Das Signal muss für die angegebene Zeit verschwunden sein, bevor die Freimeldung weitergeleitet wird. Im Normalfall ist die Einstellung "Mittel (1s)" sinnvoll.
- Die einstellbaren Werte sind identisch zur Einschaltverzögerung.
- Ausschaltverzögerung Bus 2: Diese Einstellung verhält sich genauso wie die für Bus 1.
- Alle Einstellungen werden durch Drücken des Knopfes "Anwenden" übernommen. Das Gerät startet im Anschluss neu.

S88-Einstellungen

Netzwerkeinstellungen

siehe Netzwerkeinstellungen im Abschnitt Erstinbetriebnahme von LoDi-Geräten.

Firmwareupdate

siehe Netzwerkeinstellungen im Abschnitt Erstinbetriebnahme von LoDi-Geräten.





S88.2-Bus

Der **S88.2-Bus** Dialog stellt alle am S88.2-Bus angeschlossenen Geräte dar. Er ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Der obere Bereich dient zum Programmieren der S88.2-Adresse und des Modulnamens von LoDi-Rückmeldern.

Im unteren Bereich werden die am S88.2-Bus gefundenen Module tabellarisch dargestellt.

Modulname: der vergebene Name des Belegtmelders

Adresse: die aktuelle Adresse des Belegtmelders

Status: Zeigt den Status aller Kanäle des Belegtmelders an.

S88-Bus×

Im Fall eines LoDi-8-GBM Belegtmelders werden die oberen 8 Kurzschlussmeldekanäle zur besseren Unterscheidung rot dargestellt.

S88-Adresse	3-Adresse: 4								
Modulname:	odulname: Module								
			Anwenden						
Modulna	ime	Adre	Status						
Bahnhof No	rd	1		1.15 1.16					
Bahnhof Sü	d	2	2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14	2.15 2.16					
Strecke Ost		3	3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14	3.15 3.16					
Strecke We	st	4	4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14	4.15 4.16					
S-Bahnhoft	Ost	5	5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14	5.15 5.16					
S-Bahnhof V	Nest	6	6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14	6.15 6.16					

LoDi-ProgrammerFX [S88-Commander] S88.2-Bus



Über den S88.2-Bus Dialog lassen sich die S88.2-Adressen der angeschlossenen LoDi-Belegtmelder ändern.

Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1.) Geben Sie eine S88.2-Adresse und einen Modulnamen ein. Der Modulname darf 16 Zeichen lang sein.

2.) Drücken Sie den "Prog."-Knopf am zu programmierenden LoDi-Belegtmelder. Die aktuelle Adresse wird am LoDi-Belegtmelder im Display blinkend angezeigt.

3.) Drücken Sie nun den Knopf "Anwenden".

Belegtmelder

Siehe LoDi-8-GBM und LoDi-RM-16+.



www.lokstoredigital.de





Sollten Fragen offen sein?

Möchten Sie sich einfach persönlich erkundigen?

GERN!

Kontaktieren Sie uns HIER!

Oder gehen Sie in unser <u>Forum</u>, dort sind erfahrene User gerne bereit Ihnen weiterzuhelfen.

Copyright © 2020 Lokstoredigital. Alle Rechte vorbehalten.



Lokstoredigital e.K. Andreas Hornung Stäffelsbergstrasse 13 76889 Dörrenbach info@lokstoredigital.de www.lokstoredigital.de





LoDi-ProgrammerFX [S88-Commander] Bemerkungen



